

АВТОАДАПТИВНАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Трогание автомобиля с места

Для запуска двигателя поставьте селектор переключения режимов коробки передач в положение **N** или **P**.

Нажмите на педаль тормоза, чтобы вывести селектор из положения P для включения передней или задней передачи.

Положения селектора переключения режимов

Положение селектора отображается на указателе на приборной панели.



- P. Парковка.
- R. Задний ход.
- N. Нейтральная передача.
- D. Вождение: в этом положении автоматически включаются четыре передачи.
- 3. Автоматически включаются только три первые передачи.
- 2. Автоматически включаются только две первые передачи.
- A. Программа "Спортивная".
- B. Программа "Езда по снегу".